



## MĂSURI PREVENTIVE PENTRU SEZONUL RECE

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viața și activitatea comunității locale, care presupune și necesitatea asigurării unor măsuri de reducere și înlăturare a riscului de incendiu. În perioada sezonului rece, crește pericolul izbucnirii incendiilor din cauza sistemelor de încălzire utilizate. Prevenirea incendiilor presupune asigurarea protecției cetățenilor, bunurilor și construcțiilor acestora. Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care apare din cauza exploatării în condiții necorespunzătoare a sobelor sau a altor mijloace de încălzire, atenționăm privind respectarea următoarelor măsuri specifice:

- Este obligatoriu - pînă la începerea sezonului rece și utilizării sobei de efectuat testarea acesteia pe timp de zi cu supraveghere permanentă.
- Sobele vor fi prevăzute cu fundații proprii și nu vor fi amplasate direct pe pardoseala combustibilă sau pe grinzi de lemn ale planșeelor;
- Se vor verifica cu atenție sobele și coșurile de evacuare a fumului, urmărindu-se ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită pătrunderea scânteilor și incendierea materialelor combustibile din apropiere;
- Coșurile de evacuare a fumului se vor tencui pe toată înălțimea lor în zona podului, iar la trecerea prin planșee și acoperișuri realizate din materiale combustibile, se vor izola față de acestea prin îngroșarea pînă la 25 cm cu materiale incombustibile;
- Se vor asigura distanțe de siguranță între materialele combustibile aflate în încăperi și mijloace locale de încălzire (minim 50 cm pentru sobe cu acumulare de căldură și 100 cm față de cele fără acumulare de căldură);
- Pardoseala combustibilă din fața focarelor și cenușarelor sobelor se va proteja cu tablă avînd dimensiunile de 50 cm x 70 cm;
- În încăperile în care sunt amplasate sobele se interzice depozitarea materialului combustibil peste consumul curent;
- Cenușa se va evacua în locuri special amenajate și numai după ce se vor stinge resturile de jar;
- Este interzisă utilizarea sobelor fără ușițe la focare sau cenușare precum și folosirea lemnului mai lungi decît vatra sobei;
- În timpul funcționării sobelor care utilizează combustibil solid, ușițele focarului și cenușarului trebuie menținute închise;
- Nu lăsați copiii nesupravegheați sau cu ușa încuiată în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzit;
- Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
- Este interzis categoric utilizarea cahleî pentru a opri trecerea căldurii din sobă în coșul de fum;
- Sobele fără acumulare de căldură se vor amplasa numai pe suport din material incombustibil; de asemenea în încăperile cu pereți combustibili, porțiunea de perete de lângă sobă se va executa din zidărie care va depăși marginile sobei cu minimum 50 cm pe toate direcțiile;
- Postamentele termoizolatoare trebuie să depășească perimetrul sobelor cu 0,25 m, iar în fața focarului cu 0,50 m;
- Când sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola față de pardoselile combustibile se protejează printr-un postament format din două rînduri de cărămidă, pe lat, cu mortar de argilă, sau alcătuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare echivalente termic;
- Coșurile de fum vor fi obligatoriu verificate, curățate și reparare premergător sezonului rece și ori de câte ori este nevoie ;
- Coșurile de fum se prelungesc deasupra acoperișului cu 0,5 – 0,8 m;
- La trecerea prin acoperișuri se lasă o distanță de cel puțin 10 cm între fațadele exterioare ale zidăriilor coșurilor și elementele combustibile ale acoperișurilor;
- Coșurile de fum vor fi prevăzute cu ușițe pentru curățate închise ermetic;